Ī

クッキングヒ

はじめてのエレック

品番: AD-KZ062(2本セット) 希望小売価格:2.520円(税込)

■ビタクラフトスーパー

専用クリーナー ※ (クリームタイプ) 日常の油汚れ や取りにくい 汚れに

品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1.680円(税込)

※それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

#### ■防熱グリルドア



品番: KZ-GDB1-S(取っ手シルバー) KZ-GDB1-K(取っ手ブラック) 希望小売価格: 7,875円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品)

品番: AZE99-833 希望小売価格:1,155円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566 希望小売価格:525円(税込)

■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-566

希望小売価格: 1.890円(税込)

CLUB Panasonic

● 別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2009年7月現在)

受け皿

●「防熱グリルドア」はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください


希望小売価格: 1.260円(税込)

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/

品番: KZ-JJ112-833

希望小売価格:2.100円(税込)



品番: AZC82-566

- ●ご愛用者登録には、CLUB Panasonic会員への登録が必要です。
- ●登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。

#### ●このサービスはWEB限定のサービスです。

■天ぷら鍋

#### 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

#### ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレー カーを切り、必ずお買い求め先または修理 ご相談窓口に点検をご依頼ください。

#### ご相談窓口におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- ●お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ●個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ●ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。

(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

#### パナソニック電工株式会社

#### 製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

ZY02-842 S0709Y0 ●火加減や温度の目安は

゙かんたんガイドӀを

## **Panasonic**Banasonic

## 取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

#### 鉄・ステンレスタイプ

™ KZ-F75HS KZ-F60HS KZ-F60HK



KZ-F75HS設置例

#### 保証書·設置説明書別添付

このたびは、旧クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

はじめての
IHブック

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項 目をご確認ください。

© Panasonic Corporation 2009

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

トに汚れが焼き付いたら…

36.35

この表示ってなぁに?



ずっとキレイに使いたい

直火がないのに火加減ってどうするの?

鍋を買うときは・

お手持ちの鍋を確認するには



もくじ

TET	ご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前 使える鍋は? 8

18

20

22

24

●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

アルミは?

土鍋は?

調理の基本

加熱する

焼く・いためるのコツ

14 16 ●煮る・ゆでる・温めるのコツ

揚げる

●揚げるのコツ

お湯を沸かす(自動湯沸かし)

ごはんを炊く(自動炊飯)

グリル調理の使い分け

グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オーブン感覚)で焼く

●温度設定メニューの例

便利に使う

●カウントタイマー・音声ガイド

お手入れする ●日常のお手入れ

●グリル・吸気ロカバーの取り外し・取り付け方

●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

故障かな?

こんな表示が出たら…

Q&A

保証とアフターサービス

仕様 39

別売品 裏表紙

IHのレシピ集や詳しい情報が見られるウェブサイトは… http://panasonic.jp/sumai/ihcook/

5

# 安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

#### 揚げ物をするときは



■そばを離れない




■メニューで揚げ物を選んで 調理する

■鍋やフライパンは 中央に置く

(油温が上がりすぎて、 発火の原因)





#### いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は弱めにし、 加熱しすぎない

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火の原因) ※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することが あります。

#### 液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなど の汁物や煮物


(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が 飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート 破損の原因)

#### 使用中や使用後しばらくは



- ■高温部に触れない
- (やけどの原因)
  - ●排気パネルや、排気部など
  - トッププレート

- グリル(扉・庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)
- ⇒電源スイッチを切り、各部が冷え てからお手入れしてください。



#### ■本機の下に後方排気方式のビルトイン 電気オーブンレンジを設置している場合

●旧クッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部(左)が熱 くなります。



■使用後は、必ず電源 スイッチを切る


(火災の原因)

●長期間使わないときは ブレーカーも切る

#### トッププレート(ガラス製)には



- ■鍋以外の物を置かない
- カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)
- ●レトルトパック・アルミ箔鍋 内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ■ラジエントヒーターに直接食材を載せて調理しない (火災の原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど) を加えない





#### 次の点もご注意ください(火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ●ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

#### 異常・故障時は



- ■**直ちに使用を中止する**(発煙・発火、感電のおそれ)
- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた。
- →すぐに電源スイッチとブレーカーを切り、点検・修理を 依頼してください。

# 安全上のご主意必ずお守りください

# 使用上のお願い



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

## ⚠注意



- ■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火の原因)
- ■油の飛び散りに注意する (やけどの原因)
- →油の飛び散りを少なくする には(P.19)




■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を 使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■高温の鍋に触れない ■顔を近づけない

(やけどの原因)



#### グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く (発火の原因)



■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥に はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)




■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない


(発火の原因)

- →焼け具合を見ながら時間を 調節する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用敷石などを入れない

(発火・発煙の原因)

#### ■万一、発火したら





②排気パネル(排気口P.28~29)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

#### 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

#### 次の点もご注意ください



- ■本体の前に物を置かない (火災の原因)
- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきん・汚れ防止 カバーなどを敷かない

(敷物が焦げたり、温度調節機能が正 しく働かずに調理物が燃える原因)

■調理以外に使わない


(過熱・異常動作による発火の原因)

■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)

#### Hクッキングヒーターを使うとき

#### 使用中は磁力線が出ます






(雑音が入ったり、音が小さく なる原因)



■ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)



Hジャー炊飯器、 卓上型のH調理器など (旧クッキングヒーター が故障する原因)



- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

#### ■鍋は中央に置く

(鍋底が光火力センサーを覆わないと、温度が検知 できない原因)

■天面操作部に水などをかけない

(天面操作ボタンが誤動作する原因)

- ■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない (煮汁が固まると、操作部が開かなくなる原因)
- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

#### 「3kW」は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付き、吹きこぼれの原因)


#### グリルを使うとき

- ■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)
- ■扉を勢いよく出し入れしない


(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
  - →乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。

# 各部の名前



# 使える鍋は? 確認のしかた



#### 鍋を買うときは…

#### ■ステンレス



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

### 使える・使えないの見分け方

#### ■左右IHヒーター




# 使えます



## 使えません!



#### 鉄・ホーロー・ ステンレス



ホーロー鍋は、空焼 き・焦げ付きを避け る。(溶けて焼き付き、 トッププレートが損 傷します)



アルミ・銅




耐熱ガラス



土鍋

● 市販の土鍋は、「IH用」と表示されていても使わな い。(故障したり、火力が弱くなり調理できません)





平らで、 トッププレートに 密着する





丸い

脚がある



反りがある

● 反りの目安として、約3mm以上のものは使わない。 (安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、加熱 できないことがあります)



12~26cm





12cm未満

■異常を検知して、火力が弱くなる、加熱できないこ とがあります。

- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)


入きさ(底径)

●揚げ物の場合は、鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知 

#### ■ラジエントヒーター

#### IHでは使えない材質や、小さな鍋も使えます

- ●アルミ・銅鍋、超耐熱ガラス、小さめの土鍋など
- 助付きのものは使えません。
- 超耐熱ガラス以外のガラス製のものは、 割れることがあります。
- 魚焼き器・網は使わないでください。 (調理物が落ちてトッププレートに焼き付きます。)
- ミルクパンなどの小さな鍋 (底径 16cm未満)
- Ψらで底が厚めのものが お勧めです。



# H調理の基本

## 煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでも川でも、火加減は煮立ち具合を見て調節するもの。 IHでは、鍋の材質によって火力感が変わります。 (鉄・ホーロー→ステンレスの順に弱くなる) 煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。



## 高火力で、加熱が早い! だから…

熱効率のよいIHは、思ったよりも立ち上がりが早く高火力。 油断していると焦げた、吹きこぼれた!? なんていうことも・・・



- ■高火力に慣れるまでは、 (気持ち)弱めの火力で!
- 煮物は時々かき混ぜて!



#### 光火力センサー

## 鍋はいつも中央に!

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。温度 の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が 下がっても、素早く温度を復帰させます。 鍋は、光火力センサーを覆うように 置きましょう。

## 焼き物、いため物の予熱に

# 予熱おまかせ機能

予熱不足や予熱をしすぎて失敗。 こんなときは鍋の材質にかかわらず適温に予 熱する予熱おまかせ機能が便利。

光火力センサーで鍋底の温度を検知し、予熱が できたらお知らせします。

その後約5分間は温度を維持。温度が上がりす ぎることもありません。

#### 付属の天ぷら鍋以外の金属鍋でも使える\*

# フライパンや片手鍋で揚げ物したい…

というお客様のご要望に、光火力センサーがお 応えしました。

お弁当用に少しだけ揚げたり、食材の大きさで 鍋を使い分けられるので、さらに便利に。

\*鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、 使えないものや油温がずれたり、予熱時間が長 くなるものがあります。なお、アルミ・銅鍋は使 えません。

(詳しくはP.11)

こんなときの「安全機能」

#### うっかりしていた!

- ●鍋なし自動OFF(P.36)
- 小物自動 OFF (P.36)
- ●空焼き自動OFF(P.36)
- ●電源スイッチ自動OFF\*(P.32)
- ●切り忘れ自動 OFF \* (P.32)

#### 温度が上がりすぎた!

- 温度過昇防止(P.34)
- グリル高温自動 OFF (P.36)
- お手入れ異常自動 OFF (P.36)

#### トッププレートが熱い!

●高温注意表示(P.8)

#### いたずらや誤操作を防ぐ…

- ●オールロック\* (P.9) (チャイルドロック)
- ラジエントロック(P.9)

\*は、Hとグリル共通です。



※写真はイメージのため 実際と多少異なります。

# 

●鍋を置く

的に切れる。

準

② 電源スイッチを入れる

●操作しないで約15分たつと、自動

➡再度、電源スイッチを入れる。

弱中強

弱中強

残り 15分

弱中強

設定範囲は

•1分刻み

■最初に一を

押すと、 30分

から減らすこ

とができる。

 $I_{2}\sim 30_{2}$ 

ラジエントヒーターを使うとき

スタート

火加減を

調理が終わったら

∰ で切る

●スタート後に設定。

**→** --<sub>4</sub>になる

まで押す

(残り時間が 🗓

になったら、自動


ピピピ…

的に切れる)

●取り消すときは

する

▼を表示する



**→ -:- -** になる

まで押す。

●残り時間の表示は :が点滅。



(時間が 🔐 🖁 🕻 に なったら、自動的 に切れる)



●設定範囲は


0:0 1~9:30

と早送り) •0:01~0:30→1分刻み(\*5分刻み)

(\*押し続ける

- •0:30~1:00→5分刻み(\*10分刻み)
- ・1:00~3:00→10分刻み(\*30分刻み) ・3:00~9:30→30分刻み
- ●最初に [元] を押すと、 5:30 から減らすことが できる。

## 予熱おまかせ機能を使って焼く・いためる



#### 準備

## 1 空のフライパンを置く

- ●水・調理物を 入れない。
- ●油は予熱が 終わってから 入れる。

#### 2 電源スイッチを入れる

- ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
- ➡再度、電源スイッチを入れる。



選ぶ

(約1分たつと表示が g/マ- g/マ-消えます

●予熱が始まる。

→選びなおす)



:約1~3分: **LLL...** 

予熱ができる ●予熱温度を

約5分間保つ。 →約5分以内に 次の操作をし ないと加熱が 止まる。



0.05 

< | | ▷ | を 押して火加減し



# 加熱概物名은 2 回押す

#### お知らせ

- ●水·油·調理物を入れたま ま予熱すると、予熱報知 しても温度が低いことが あります。
- ●次の場合は、予熱時間が 長めになります。
- 鍋に厚みがあるもの・底 に反りがあるもの
- 複数のヒーターを使っ ているとき

#### 高火力で予熱するので

●鍋の材質・厚さによって は底が変色するものがあ



鍋底の温度を見張るために

## 鍋はいつでも中央に。







#### 予熱は短めで充分。

軽い・小さな鍋は、弱めで予熱して! (鍋が赤熱・変形することがあります)

そばを離れない。

油は予熱ができてから入れる。

(高火力で予熱するので、煙が出ることが あります)

#### 高温調理には「予熱おまかせ機能」 が便利!

食材を入れるタイミングがわかり、加熱の しすぎを防ぎます。



#### フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

(材料がフライパンの底に残ると、焦げ付い) たりべちゃつきます)

焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

#### ■卵料理のコツは

焦げやすいから ………「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で!」 くっつきやすいから …「充分予熱したあと、油をよくなじませる!|

#### 卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで 焼く。

#### 薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は余熱で焼く。



#### オムレツ

卵を流し込んだら、 大きく手早く 混ぜる。



手馴れてきたら、少し強め の火力で料理。ふんわりと 仕上がります。

#### ■こんなものも フライパンで!

#### (焼きおにぎり)

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~3回 裏返して 焼く。

#### おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く。



#### (のりをあぶる)

中火(4~5)で 色が変わるまで / 数回裏返す。



#### するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く。



#### 材料がくっついたり、焦げ付かないように

## 加熱中は、時々かき混ぜて!

長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配には タイマーを活用しよう! (P.14)





#### **Д.**・たくさんのお湯を沸かすなら、 3kW が早くて便利!



沸かす

#### ・火力は上手に使い分け!

- ●煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- ●トロッとした煮込み→とろ火~弱火(1~2)



#### 45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、 通電を停止します。(P.32)



強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。



#### 温め直しは かき混ぜてから加熱する。

●みそ汁なども鍋底に沈んだみそを かき混ぜてから加熱!

#### ■ラジエントヒーターは 少量の調理に便利! IHで使えない

小さな鍋を使って

牛乳などの温め)




どんぶり



16


# 揚げる



#### 準 備

●鍋に油を入れる

(付属天ぷら鍋の場合)



- 2 鍋を中央に置く
- 🔞 電源スイッチを入れる
  - ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
  - ➡再度、電源スイッチを入れる。

## 揚げ物 を選ぶ

(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)



スタートする ■予熱が始まる。



温度を調節 する

(予熱表示は、 設定温度になると 消える)







約7~10分(付属の天ぷら鍋で、油量800gのとき)

ピピピ… 設定温度になったら、揚げる

4 揚げ終わったら、 場が で切る

#### 温度調節範囲

#### 140~200

(140℃) (200℃)

- ●鍋によって油温がずれる ことがあります。
- → □ □ で設定温度 を調節する。
- ※いつも同じ鍋を使う場 合は、鍋に応じて温度 を補正する「調整機能 | もあります。(P.35)

## 光・揚げ物温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて



揚げる のコツ

- 鍋の種類・材質・底の形や大きさに注意!(P.11)
- ●鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できない。 ものがあります。
- →鍋に添付の説明書もご確認ください。
- →「⑤ ㎝・뻬 (⑤ ┃ 🖺 マーク付きの鍋をお勧めします。
- 鍋は光火力センサーが隠れるよう中央に置く!
- \*鍋底・トッププレートの汚れは取る!



- ・油量は200~800g、深さ1cm以上が基本! 次のような油を使わない!
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油・揚げカスが沈んだまま残っている油
- 予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方のIHヒーターに移動させない!



#### 油が設定温度になってから、揚げ始める!

(油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、 油が飛び散ります)

#### 油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

●えび 尾の先を切る • ししとう

縦に切り込みを

● いか 皮をむき、両面 に切り目を

串などを刺す

魚介類・しいたけ・ うずらの卵


ピーマンなどの野菜 「ベーキングパウダーや

[水分をふき取る]

砂糖を入れる] ●ドーナツなどの生地

- ■揚げ過ぎると破裂するので注意!
- けんさきいか・するめいかなど コロッケ うずらのゆで卵など ししとう・おくらなど(中が空洞の野菜)
- ■鍋の内側についた水滴をふいてから、油を入れる! (油温が上がってくると飛び散ります)


# お湯を沸かす



#### 準 備

やかんや鍋に水を入れ、 中央に置く

● ふたをする



#### \mathbf 🔁 電源スイッチを入れる

- ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
  - →再度、電源スイッチを入れる。

# 米の量は1~3カップ

ごはんを炊く

- 1 米をとぎ、水切りする
- 2 鍋に移して水加減する



米量 カップはすりきり 1カップ(約150g) 200ml 2カップ(約300g) 400 ml 3カップ(約450g) 550 ml

- 30分以上浸す(冬場は1時間以上)
- 4 鍋を中央に置く
- 電源スイッチを入れる
  - ●操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
    - ➡再度、電源スイッチを入れる。

## を選ぶ

(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)



## 2 スタートする















#### 約4分:(1L当たり) ピピピ…

沸騰したら 保温になる
















## (5分間の保温後、自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす。(または いって切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど)
  - ⇒沸騰するまで「加熱」で沸かす。(P.14)

#### 自動湯沸かしに使える鍋

- ●(**⑤ CH·IH**) (**⑤ I H**)付き のステンレス製。
- 内側にフッ素樹脂加工さ れていないもの。
- 鍋底に2mm以上の反り がないもの。

#### お願い

自動湯沸かし・自動炊飯に 失敗しないために

- ●トッププレートが熱い ときに使わない。
- ●ヒーターの中央や鍋底が 汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- 途中でふたを開けたり、 やかんや鍋を動かしたり、 水や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁・ スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど) を沸かさな い。

# ではん



カップ数を 🦲 合わせる











約35~45分

● 残り時間の表示は 計算中:数字が点滅 確定後:数字が点灯

ピピピ…

#### (炊き上がったら、自動的に切れる)

- すぐにほぐす。
- (ふたを閉めたままにすると、露が落ちてご飯がべちゃつきます)
- ふたが開かないときは
- →中火(4~5)で少し加熱する。

#### 自動炊飯に使える鍋

- ●(**⑤ CH·H**) (**⑤ I H**)付き のステンレス製。
- ●底径約18~20cm、 深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

#### お願い

- ●P.20「お願い」を守る。
- ●米・水の量を正しく量る。
- 湯・pH9以上のアルカ リ水は使わない。(うま く炊けない原因)
- ●無洗米·発芽玄米·炊き 込みごはんを炊くとき (P.37)

# グリル調理の使い分け

## 「メニュー」を選んで、 自動で焼き上げ!

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節。(P.24)

下準備が ポイントです



#### 生・姿焼き

- 水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。
- ①両面に塩を振り、約20分おく。 ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



#### 切身/干物

- ●切身は皮に 切れ目を入れる。下にする。
  - ●干物は皮面を







#### つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすいので たれをふき取る。
- みそづけは、洗い流してふく。



#### とり肉

- ●皮付きもも肉は、皮に穴を開け、皮面を上にして。
- ●骨付きもも肉は、生焼けにならないよう 骨が見えるように開く。
- ●串焼きは、串にアルミ箔を巻く。



#### グラタン

●高さが4.5cm以内になるように入れる。 (1回に1~2回まで)



#### 焼きなす

破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。



## 「火力と時間」を選んで、 手動で焼き上げ!

自動で焼けないものを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとき。(P.24)



●みりん干しなど





焼けにくい干物

丸干しなど








#### 反りやすいもの

あなごは、串を刺す。 ●いかには、切れ目を。



さざえなどの貝





"温度"と"時間"を選んで、 オーブン感覚でも使えます。(P.25)

#### 温度設定

●ピザも



●焼きプリンも



●焼きいもも





※写真はイメージのため 実際と多少異なります。 生姿焼きとり肉・・・押すごとに、

弱中強温度設定お手入れ

生・姿焼き

生姿焼き

メニュー

お手入れ

弱中強

**"**グリル

2切/入

→ グリルを切って再操作する。

(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒手動で焼く。

●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは

(30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)

●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)

「生・姿焼き」

「切身/干物」

「つけ焼き」

「グラタント

「焼きなす」

「温度設定」

「お手入れ」

(P.25)

(P.31)

取消

とり肉し

・メニューの選び方や火力、 温度、焼き時間の目安は「かんたんガイド」へ! (P.26)

お願い

●調理物の厚みは

4.5cm以下にする。

は5cm以下)

のは焼かない。

アルミ箔を敷く。

(容器の高さや、アルミ

箔でふたをするもの

• ハマグリなど、 開くも

●次の場合は、焼き網に

底がザラザラしたグラ

タン皿など(焼き網の フッ素はがれ防止)

底がツルツルしたケー

キ型など(容器ずれに

• アップルパイ・ミート

ローフ・ピザなど(底の

よる焼きムラ防止)

アルミ箔でふたをする

・器ごとにかぶせる。

いよう注意する。

てから焼く。

お知らせ

ります。

●自動で冷凍調理物を焼 くときは、完全に解凍し

●脂分の多いものは煙が

度待って扉を開ける。

●使い始めは、煙やにおい

●ヒーターに調理物や脂

分が落ちると、瞬間的に

炎や煙が出ることがあ

が出ることがあります。

多く出るため、30秒程

上ヒーターに当たらな

焦げ付き防止)

ときは





メニューを

選ぶ

▶ 火力を選ぶ

スタートする

(焼き時間表示は、

確定すると

点滅→点灯)


ピピピ…

#### 進 備


●焼き網に 調理物を 載せる

魚などは、焼き網にサラダ 油を塗る(こびりつき防止)

●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。-(入れすぎるとこぼれます)



- 操作しないで約15分たつと、自動 的に切れる。
- →再度、電源スイッチを入れる。



#### 温度設定で焼くとき



温度を



設定範囲は

140 ~ 280 (140°C) (280°C)

温度設定

切/入


4 焼き上がったら、 グリル で切る

- (1分~30分)
- ●取り消すときは



- タイマー表示中は設 定温度が表示されま せん。
- ●設定温度を確認する ときは

手動で焼くとき



◯ 調節する




焼き上がったら、 切り で切る

連続して焼くとき⇒いったん切る。 (30分以上連続して加熱すると、 切り忘れ自動OFFが働きます)

グリル手動

■タイマーを使うとき 機り フェ

- ●スタート後に設定。 (1分~30分)
- ●取り消すときは
- **→ --**<sub>3</sub>になる まで押す。



ピピピ…

(残り時間が 🔐 になったら、 自動的に切れる)

(残り時間が 🔐 になったら、自動的に切れる)

温度設定お手入れ



← 合わせる

スタートする

残り 25分

#### ■タイマーを使うとき

- ●スタート後に設定。

ピピピ…

- → --- になるまで押す。

- → ぱん を押す。
- ●グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

グリ ルで焼く

# グリルで焼く温度設定メニューの例

# **便利に使う** カウントタイマー・音声ガイド



#### 材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

無塩バター(室温に戻す)・三温糖 各100g
卵(室温に戻して溶く)2個
ブランデー・・・・・・・・・・大さじ 11/2
④薄力粉 100g・純ココア 50g
(合わせてふるう)
くるみ(刻む) ······ 60g

#### 生地を作る

- バターをハンドミキサーでクリーム状になるまで 混ぜ、三温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて
- Aを加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを 加える。

#### 焼く

- 型にクッキングシートを敷き、 ①の生地を流し入れる。
- アルミ箔を敷いた焼き網に 載せ、160℃で20~25分焼く。



# 達巻

#### 材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

呃…4個·はんぺん(粗くちぎる)…1枚(約120g)	
沙糖····· 50g	
島····· 小さじ1/3·だし汁 ····· 大さじ2	

- ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖 塩の順に入れ、30~60秒かくはんする。
- 型にクッキングシートを敷き、①を流し 入れ、160℃で25~30分焼く。
- 焼き上がったら、焼き色が付いている方 が内側になるようにして巻きすでしっ かり巻き、輪ゴムで全体を止める。
- 冷蔵庫でしっかり冷やし固めて から切り分ける。







#### 材料: 直径8cm 高さ5cmの陶器製ココット・4個分

牛乳·············3個
グラニュー糖 45g バニラエッセンス … 少々
④グラニュー糖 50g·水 大さじ2
熱湯 大さじ 1/2
※ココットに薄くバターを塗っておく
※ステンレス製バット(24×20cm 高さ3.5cm)

#### カラメルソースを作る

- 小なべにAを入れ、強めの中火(4~5)で3~4 分加熱する。
- 飴色になったら、ヒーターを切り、熱湯を加えて 手早く混ぜ、すぐにココットに分け入れる。

#### プディング生地を作る

- なべに牛乳・グラニュー糖を入れて混ぜ、弱めの 中火(3~4)で人肌程度に温める。
- ボールに卵を割りほぐし、温めた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜる。こし器でこして、バニラ エッセンスを入れる。

#### 湯せん焼きする

②の生地をココットの8分目まで流し入れ、 アルミ箔をかぶせる。 バットに並べて焼き網に



肉詰

#### 材料:8個分

ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)・・・4個 玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)…1/2個 「合い挽き肉…250g・パン粉…大さじ1 しこしょう・ナツメグ ………… 各少々 ®トマトケチャップ…大さじ3・ウスターソース…大さじ½ (混ぜ合わせる)

玉ねぎとAをよく混ぜ、8等分して内側 に小麦粉をまぶしたピーマンに詰める。

焼き網に並べ、260℃で12~15分焼く。 什上げに®のソースをかける。





などに…

2カウント中に押すと止まる •••

カウントタイマー

時間の経過がわかります。(1時間まで)

3もう1回押すと消える

●ラジエントヒーターと同時に 使えません。



70

#### 音量を変えたい… 音声を消したい… 音声を聞き直したい…

あと15秒で

その他

●最後の一煮立ち

●葉菜ゆで時間

#### 音声ガイド

音声を大きく(小さく)する・消す・聞き 直すことができます。

■音量を変える/消すとき



押して音量を選ぶ 音声 (押すたびに設定が変わる)










#### ■音声を聞き直すとき



Hクッキングヒーター操作中 音声に押す。


(直前の音声を聞き直せる)



## 洗剤で洗う

#### 排気パネル

●目詰まりすると、異常 を検知して、火力が下 がったり加熱が止まる ことがあります。



排気口カバー

## 洗剤で洗い、食用油を塗る

#### 天ぷら鍋

さび止めに

鍋底の汚れも しっかり落とす。 (汚れが残ると正しく温 度が検知できなかった り、安全機能が働いて ヒーターが切れたりし ます)



## 「汚れたらすぐふく」 が基本です!

トップ

フレーム

排気口(本体)

調理物や油は、焼きつくと 取りにくくなってしまいます…

「ほこりや汚れ」は

こまめに取り除いて!



#### 洗剤を使うときは・・・

●台所用洗剤(中性)を薄めて使う!



#### 次のものは使わないで!

- ●酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します) 例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など
- ●たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)

#### 焼き網・天ぷら鍋には

- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ
- ●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ●食器洗い乾燥機 (フッ素樹脂が傷みます)

●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

#### 吸気ロカバーには

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ(塗装がはがれます)

## 洗剤で洗う

●お手入れ用クリーナーを別売しています。(裏表紙)

•日常の油汚れや取りにくい汚れに

10

こびりついた焦げ付きに


鍋底の汚れも

(トッププレートに

汚れが焼きつきます)

忘れずに落として!

グリル扉・焼き網・受け皿



しやすくなります。

※外し方・取り付け方(P.30)

## ふきんをよく絞り、水ぶきする

スイッチカバー

本体操作部周り

トップフレーム 本体操作部周り・スイッチカバー スライドレール・受け皿ホルダー

スイッチカバーは水洗いしない。 (塗装がはがれます)

●受け皿ホルダーを変形させー ない。(扉が閉まらなくなります)

> スライドレールは汚れたまま放置しない。 (さびの原因になります)

# 吸気ロカバー (スイッチカバーを外すと見えます)

ふきんをよく絞り、水ぶきする


- ●ほこりなどがたまると、異常を検知して、火力が 下がったり加熱が止まることがあります。
- ●汚れが取りにくいときは、外して水洗いすることも できます。

※外し方·取り付け方(P.30)

排気パネル

排気口カバ-

#### お手入れする グリル・吸気ロカバーの外し方・取り付け方





## 庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

5~6回 使ったら


#### 庫内の「お手入れ」機能を使う

- ●「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 焼き網・受け皿を外す ●外さないと安全機能が働いて、ヒーターが切れます。
- (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふく





3 扉を閉める



4 メニューで**お手入れ**を選び、



お手入れ 約20分 (庫内温度が高いと長くなります)


(終了すると、自動的に切れる)

●終了時は庫内が高温になっています。

## パッキンが

#### パッキン(消耗部品)を交換する


● 扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら交換する。(裏表紙)



- 1 古いパッキンを引っ張って 外す(左・右・上の10か所)
- 2新しいパッキンの凸部を扉 裏側の穴にしっかり押し込む



■ドアパッキン下



- 1 古いパッキンを引っ張って外す
- 2新しいパッキンの凸部(左右2か所)を 穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する
- ●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

# 故障かな?

# 故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

_	/ +	ᆫ	ᆂ	14
(	んね		~	Ы

#### IHクッキングヒーターが 使えない

#### 使用中にヒーターが 切れていた

#### ラジエントヒーターが ついたり消えたりする

#### ブレーカーが落ちる

#### 天面操作できない

天面操作部のボタンの 周囲を触っても作動する

32

|切/スタート|を押しても 自動炊飯を中止できない

メニュー表示が消える

炊飯・グリルの残時間表示 が途中で増える、減る

#### ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- オールロックしていませんか?
- ●カウントタイマー使用中は、ラジエントヒーターが使えません。

#### 電源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、 自動的に切れます。
  - →再度、電源スイッチを入れる。

#### 切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーター・ラジエントヒーター:約45分、グリル:約30分)
- ➡再度、ボタン操作する。
- ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- 予熱終了のブザーが鳴って、約5分たっていませんか? (P.15)
- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.39)
- →お買い求め先にご相談ください。
- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?
- ●鍋の取っ手を持ったまま操作していませんか?
- 天面操作部に何か付いていませんか?
- ➡電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。
- ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。
- 水などがボタンの周囲に付いていませんか?
- ●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。
- →ボタンを少し長めに押す。

#### ●左右Hでメニューを選んだまま、約1分以上たっていませんか?

●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類や量 などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。

#### こんなときは

#### 加熱中に、鍋から 音がする

#### 音声ガイドが聞こえない

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

光火力センサー (青のランプ)が消えた

ラジエントヒーターの 中に黒い棒が見える

扉の左側から風が出る

ヒーターが ついたり消えたりする

受け皿に水を入れない

#### ここを確かめてください

- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
- →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと 止まることがあります。
- ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。
- ●音声を消していませんか?(P.27)
  - ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)
- ●電源スイッチを入れたまま、 ҝ҈--を押さずに約10分たつと消えます。 (メニューを押すと再点灯する)
- ●温度を検知するセンサーです。
- ●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の左側からも 風が少し出ます。
- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません)
- →「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.31)

で焼くと、煙が多い

# 故障かな? / こんな表示が 出たら…

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

#### Hヒーターの 火力感がなくなる

## 複数のヒーターを

- 同時に使うと ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が下がる
- ●火力が上がらない
- ●使えないヒーターやスタート できないメニューがある

ラジエントヒーターの 火力が弱い

- ●予熱時間が長い
- ●予熱報知したのに 温度が低い

#### 沸騰しても ブザーが鳴らない

ブザーが鳴ったのに 沸騰していない

湯沸かしの時間が長い

#### ここを確かめてください

#### 温度调昇防止

- ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? →市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているため です。(P.39)
- ※IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、<br/>
  ▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※切/スタートや切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付け ないことがあります。
- ●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために 頻繁に通電をコントロールしています。そのため、 「強 (1.250W) でも30~40%火力が弱くなります。
- ●鍋に厚みがあるもの、鍋底に反りがあるものは、時間が長くなります。
- ●鍋やフライパンに水などが入っていると、温度が低くなります。
  - →鍋を空にして予熱する。(P.15)
- 沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.20) (異常ではありません)
- ●鍋底が2mm以上反っていませんか?
- 1Lより少ない水を入れていませんか?
- ●常温の水を使いましたか? 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
  - ⇒加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。
- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは加熱で沸騰させる(P.14)

●他のヒーターを使っていませんか? (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)

#### こんなときは

- ●予熱時間が長すぎる
- ●油温がずれる

#### ここを確かめてください

- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱 時間が長くなるものがあります。
- → **⑤ CH·III ⑤ I** II マーク付きの鍋をお勧めします。(P.11)
- ※油温がずれる場合は
- → □ で設定温度を調節する。(P.18)
- →いつも同じ鍋を使う場合は、「調整機能」で温度の補正ができます。

●予熱前や予熱中は

●5℃単位で設定で

●電源を切っても

**∤ 8**□ 調整できません。

**∤8**□ 記憶しています。

書を表示が出ます。

- **/**ロ きます。

●「表示の油温」と「実際の油温」がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正する機能です。 (調整できる範囲: $-15^{\circ}$ C· $-10^{\circ}$ C· $+5^{\circ}$ C· $+10^{\circ}$ C· $+15^{\circ}$ C)



→温度が下がるように調整し ます。

※鍋を変えたときは、調整した 温度を確かめてから調理して ください。

#### ■調整のしかた

「揚げ物」の予熱報知後に

- 対 5秒間、同時に押す
- を押し、温度を下げる /〜 (上げる場合は ▷ )
- 3 □ 同時に押す(調整完了)
- ●取り消すときは
- →報知後、①~③の操作で
  - **『**に戻し **/ 80** を確認する。
- ●調整した温度を確かめるときは
- →報知後、①の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

#### こんな表示のときは

#### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

## フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

U 15 (点灯または点滅)

天面操作部異常検知

- 吸気口力バー・排気パネルをふさいでいませんか?
- 吸気口力バー・排気パネルにほこりがたまっていませんか? ⇒お手入れする。(P.29)
- 天面操作部に水や物がついていませんか?
- →取り除く。(ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する)
- 天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか?

(タイマーの早送り・揚げ物調整機能の操作を除く)

37

# こんな表示が出たら…

#### こんな表示のときは

#### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

表示部が点滅する



鍋なし自動OFF 小物自動OFF

- 鍋は置いていますか? ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- 鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- 使えない鍋を使っていませんか?(P.10)
- 自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない鍋を使っていませんか? (P.20, 21)
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHのときは「切/スタート」を グリルのときは 切/入 を押して、表示を消してください。

(左H) 

空焼き自動 OFF

- 約15分間空焼きしませんでしたか?
  - ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。
  - ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことがあ
  - →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。
- 誤って加熱で油を予熱しませんでしたか?

トッププレート高温自動OFF

● トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

433

- 揚げ物不適鍋自動OFF
- グリル高温自動OFF
- お手入れ異常自動OFF

● 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?

● 鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものがあ

ります。((**⑤** (陽・間) **⑤** [ 間) マーク付きの鍋をお勧めします)(P.11)

- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- 2排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
- 3ブレーカーを切る。

● 鍋がずれていませんか?

※炎が消えるまで扉を開けない。

- 1125
- グリルに受け皿を入れたままで[お手入れ]機能を使いませんでしたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
- → 庫内が冷えてから水をふき取る。
- ■上記の内容を確かめても直らないときや、「┤────│表示が出たときは・・・



- 故障です。修理をご依頼ください。
  - ⇒電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「\」のあとの2桁の数字) をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

# Q&A

#### こんなときは

#### 焦げ付く こびりつく

鍋を変えたら、 うまく できなくなった

無洗米や発芽玄米、 炊き込みごはんも 炊けるの?

ごはんが やわらかすぎる

- ごはんが焦げる・ こびりつく
- カップ数を まちがえて スタートした

受け皿に水を 入れる/入れないの 使い分けは?

#### こうしてください

- ●火力が強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付きます。
  - •いため物・焼き物:弱めの火力で調理してください。(特に、底の薄い鍋)
- 卵焼き: 充分予熱したあと、卵焼き器に油をなじませます。 慣れるまで は弱めの中火(3~4)で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早くふっ
- **煮物**: 時々かき混ぜてください。 シチューやおでんなど、 じっくり煮込 むときは、とろ火~弱火(1~2)で。
- ●同じ火力設定でも、鍋の材質によって消費電力が異なり、火力感も変わっ

(鉄・ホーロー→ステンレスの順に弱くなる) 鍋の中の煮立ち具合や、いためるときの音などで、火加減を調節してく

●無洗米・発芽玄米は、水の量を増やせば炊けます。

米量 無洗米のとき 発芽玄米のとき 1カップ 230ml 240ml 2カップ 450ml 460ml 630ml 3カップ 650ml

- 発芽玄米は、白米と交ぜてお使いください。(白米2:発芽玄米1)
- 載せてください。
- •水の量:調味料の分量だけ減らす
- 具:お米の重さの30%程度
- ●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。
- ●炊き上がったらすぐにご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。
- ●お米などの銘柄・産地・季節などにより、ごはんのかたさは変わります。 水量を加減(水量の10%まで)して調節してください。
- ●炊き込みごはんや無洗米が焦げる場合は、残り10分で鍋を ヒーターから外して、ぬれぶきんの上で蒸らしてください。
- ●炊飯に適さない鍋を使っていませんか?(P.21)
- ●5分以内なら、切/スタートで止めてからやり直せます。
- ●5分以上たっていたら、加熱を選んで炊いてください。 火力[4]で 蒸気が出たら火力[1]に ヒーターを切って 沸騰させる 弱めて炊く(約15分) 蒸らす(約10分)
- ●調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。
- 水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい
- •水を入れない:水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

# 保証とアフターサービスよくお読みください

#### ■修理・使い方・お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です						
お買いる	<b>求め先</b>					
電	話	(	)	_		
お買い上げ日 年 月 日						

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.32~36)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、お買い上げ日と次の内容をご連絡ください。

製	品	名	<sub>あいえいち</sub> IHクッキングヒーター
品		番	
故障	章の壮	犬況	できるだけ具体的に
	H		表示が出たときは、その表示内容

●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

\*修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品代 | 部品および補助材料代 | 出張料 | 技術者を派遣する費用

- \*補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。
- ○ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は

#### パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- ●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使い方·お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター 9055日 9079時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 100 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。
- ※「よくある質問!「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/

#### ■ 各地域の 修理ご相談窓口 • 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	札幌	<b>2</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋 賀	<b>2</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	<b>23</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	<b>25</b> (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函 館	<b>23</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	<b>业</b>	奈 良	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	<b>25</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	<b>25</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	<b>25</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	<b>23</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	<b>25</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未北地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	<b>23</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出 雲	<b>25</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	<b>23</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	<b>下国地区</b>	浜 田	<b>25</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	<b>25</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	<b>25</b> (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	<b>2</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	<b>2</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	<b>25</b> (087)868-6388	高松市勅使町152-2
地区	千 葉	<b>2</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳島	<b>1</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東 京	<b>25</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山梨	<b>1</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	<b>25</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	<b>1</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	<b>1</b> (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	<b>25</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	<b>1</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	<b>1</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	<b>1</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大分	<b>1</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	<b>23</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	<b>23</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野	<b>1</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	<b>1</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	<b>25</b> (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		天草	<b>1</b> (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛知	<b>23</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	<b>1</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜	<b>25</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大島	<b>23</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	<b>23</b> (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖縄	<b>1</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	<b>1</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

| 新れてい、電話曲号は変更にはなってこかのりようので、のりかつのと) 多ください。 | 最新の「各地域の修理で相談窓口| はホームページをで活用ください。http://panasonic.co.ip/cs/service/area.html

# 工惊


		KZ-F75HS	KZ-F60HS·KZ-F60HK		
電					
消	消 費 電 カ 5,800 W/4,800 W(切換式)				
大きさ	帽	幅 749 mm 599 mm			
	奥 行	577 mm			
(約)	高さ	231 mm			
グリル	大 き さ(約)	幅250 mm×奥行310 mm			
焼き網	上ヒーターまでの 高 さ (約)	68 mm			
質	量(約)	24.0 kg	22.8 kg		

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

	0.000 W				
揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃				
自動調理	湯沸かし/炊飯(1~3カップ)				
調理タイマー	1分~9時間30分				
最 大 火 力	3,000 W				
火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W				
揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃				
9- 自動調理 湯沸かし					
調理タイマー	1分~9時間30分				
最 大 火 力	1,250 W				
火力調節(約)	3段階 340 W相当~ 1,250 W				
調理タイマー	1分~30分				
最 大 火 力	1,950 W				
自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)				
温度調節(約)	8段階 140~280 ℃				
手動火力調節(約)	3段階 900 W相当~ 1,600 W相当				
調理タイマー	1分~30分				
	画       型         調理タイス       力         大       力         場け物温度調節(約)         自       動         理       力         表       力         財理       大         財理       大         財理       大         財調       町         日温       財         財調       町         (約)       円         日温       財         手動火力       円				

※左右IHヒーターの最大火力(鉄·ホーロー鍋を使った場合)

#### ■IH加熱(電磁誘導加熱)は、 鍋自体を発熱させて加熱します。



磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときに渦電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、 鍋が発熱

- ■左右IHやグリルまたはラジエントヒーターを同時に使うとき、 総消費電力を超えないようにするため、次のようにIHヒーターの 火力を制限します。
  - ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
  - ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
- ■ボタンを押してもスタートできない

#### (総消費電力を4800Wに設定しているとき)

- ●左右Hとグリルまたはラジエントヒーターを同時に使うと、 最後に入れたヒーターの火力が大きく下がる
- 揚げ物・湯沸かし・炊飯・加熱(予熱)中は、左右 III とグリルまたは ラジエントヒーターを同時に使えない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。 出荷時は5,800Wに設定されています。
- ●必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主 幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場 合は、消費電力を4,800Wに切り換えることをお勧めします。
- ※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。